



کارگاه برق ایمنی

ET-114

معرفی و قابلیت :

- دستور کار ویژه مدرس
- دستور کار ویژه دانش آموز
- راهنمای کاربری تجهیزات
- آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم برق ایمنی
- آموزش نحوه سیم کشی UPS با باتری و بار
- آموزش نحوه بهره‌برداری از UPS
- آموزش نحوه سیم کشی و بهره‌برداری از ماژول ضد سرقت Auto Dialer
- آموزش نحوه سیم کشی و بهره‌برداری از LCD
- آموزش نحوه سیم کشی و بهره‌برداری از میکروفن
- آموزش نحوه سیم کشی و بهره‌برداری از دوربین FULL HD

مشخصات فنی :

- LCD
- سنسور حرکتی و ضربه
- دوربین
- ماژول مرکزی سیستم ضد سرقت Auto Dialer
- UPS
- باتری
- میکروفن
- پدال سیستم دزدگیر

مشخصات عمومی :

وزن	120 کیلوگرم
ابعاد	180*70*170
شرایط محیطی	حداکثر 40 درجه سانتی گراد و 80 درصد RH
ولتاژ تغذیه	تکفاز استاندارد ایران

ارتباط با ما



وبسایت: www.abzarazma.com

آدرس: مشهد، خیابان سنایی، سنایی ۲، پلاک ۳۲۱

تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۳۳۳۱۳ ۰۵۱-۳۵۴۲۰۰۹۹

فکس: ۰۵۱-۳۵۴۲۰۰۹۹

ایمیل: info@abzarazma.com

